Electronic Load
Power Lung I Overvolt
GND
+U
XP1
XP2
HL1
HL2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
VD1
VD2
VD3
U1
U2
C1
C2
T1